

**LifeDrive**<sup>TM</sup>


A lire en premier lieu

palmOne


# Premiers pas

## Ce guide vous expliquera comment :


- Charger et configurer votre périphérique.
- Installer le logiciel Palm® Desktop ainsi que d'autres logiciels pour synchroniser, déplacer des fichiers, etc.
- Synchroniser votre périphérique avec votre ordinateur de bureau.




**LifeDrive™ de palmOne**




**Câble de  
synchronisation USB**



**Pochette**




**CD d'installation des logiciels**



**Chargeur CA**


# 1 Connexion et charge

- a. Branchez le câble de synchronisation à votre périphérique et à un port USB au dos de votre ordinateur de bureau.
- b. Branchez le chargeur CA sur le multi-connecteur du câble de synchronisation et sur une prise électrique.
- c. Laissez-le en charge pendant **trois heures**. Assurez-vous que la charge est terminée avant de passer à l'étape suivante.



# 2 Configuration

- a. Faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers la droite.
- b. Sortez le stylet de l'ordinateur.
- c. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer votre périphérique.

*Conseils : suivez la visite guidée  pour vous familiariser avec les nombreuses fonctionnalités de votre périphérique.*



*Vous rencontrez des problèmes ? Consultez la section « Dépannage » dans les pages suivantes.*

## **Important ! Vous utilisez déjà un périphérique palmOne™ ?**

### **Mise à niveau ? Avant de passer à l'étape 3, lisez ce qui suit :**

La structure de fichier utilisée sur votre nouveau périphérique est différente de celle utilisée sur votre ordinateur de poche actuel. C'est la raison pour laquelle certaines applications tierces peuvent ne pas fonctionner sur votre nouveau périphérique. Lorsque vous synchronisez à l'aide de votre nom d'utilisateur existant, les applications tierces susceptibles de ne pas fonctionner correctement sur votre périphérique ne sont pas installées. Toutes vos informations personnelles, c'est à dire les événements de calendrier, les contacts, les tâches et les mémos, sont installées sur votre périphérique.

### **Que faire des applications tierces qui ne sont pas installées ?**

Visitez le site Web de chaque application pour savoir s'il existe une version mise à jour compatible avec votre nouveau périphérique. Vérifiez que les applications que vous installez sont compatibles avec votre périphérique. Pour de plus amples informations sur les applications tierces et la nouvelle structure de fichier, allez sur [www.palmOne.com/intl](http://www.palmOne.com/intl).

# 3 Installation des logiciels


Pour installer le logiciel Palm Desktop, l'application LifeDrive Manager ainsi que d'autres logiciels, insérez le CD dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.

## Windows

Suivez les instructions d'installation qui s'affichent sur l'écran de votre ordinateur.

## Macintosh

Double-cliquez sur l'icône du CD puis sur palmOneDesktop.pkg.




*Conseil : Durant l'installation sur un ordinateur Windows, vous pouvez choisir de synchroniser avec Outlook.*

## **Vous utilisez déjà un périphérique palmOne ?**

Pour synchroniser avec Outlook plutôt qu'avec le logiciel Palm Desktop, sélectionnez Changez votre méthode de synchronisation à la fin du processus d'installation.


# FAQ et apprentissage

## Suivre le didacticiel



Apprenez à utiliser les fonctions les plus courantes de votre périphérique. Insérez le CD d'installation dans votre ordinateur et cliquez ici pour lancer le **didacticiel interactif**.

## En savoir plus



Ouvrez le logiciel Palm Desktop sur votre ordinateur et cliquez sur **Aide**.

Cliquez ici pour accéder au **manuel**. Pour de plus amples informations, visitez : [www.palmone.com/lifedrive-manuel](http://www.palmone.com/lifedrive-manuel).

Cliquez sur **Assistance en ligne** ([www.palmone.com/intl/support](http://www.palmone.com/intl/support)) pour accéder aux dernières mises à jour logicielles et à la rubrique Questions fréquemment posées.

# Dépannage

**Vous pouvez aussi contacter notre service d'assistance clientèle sur [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).**

## **IMPORTANT ! Prenez bien soin de votre périphérique**

- Soyez particulièrement vigilant lorsque le voyant orange de votre périphérique clignote. Cela signifie que des informations sont en cours de traitement. Si vous le secouez ou que vous le faites tomber, vous risquez de perdre une partie, voire l'intégralité des informations stockées sur le disque dur.
- N'ouvrez votre périphérique sous aucun prétexte. Si vous tentez d'enlever le disque dur, la garantie est annulée.
- Evitez de laisser tomber votre périphérique ou de le heurter violemment.

### ▶ **Votre ordinateur de poche ne s'allume pas ou ne réagit pas lorsque vous appuyez dessus**

1. Essayez de l'allumer en appuyant sur l'un des boutons de raccourci du panneau frontal.
2. Procédez à une réinitialisation logicielle. Utilisez l'extrémité du stylet pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé en dessous du périphérique.
3. Assurez-vous que le chargeur CA est bien connecté au périphérique ou au câble de synchronisation et qu'il est branché sur une prise électrique en état de marche. Laissez-le de nouveau en charge pendant 3 heures.

### ▶ **Le programme d'installation de Palm Desktop ne démarre pas automatiquement lorsque vous insérez le CD dans le lecteur**

#### **Windows :**

1. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Exécuter.
2. Cliquez sur Parcourir pour rechercher le lecteur dans lequel se trouve le CD fourni avec votre périphérique.
3. Double-cliquez sur le fichier autorun.exe du CD.

#### **Macintosh :**

1. Double-cliquez sur l'icône du CD située sur le bureau Macintosh.
2. Double-cliquez sur palmOneDesktop.pkg.

### ► Si la synchronisation ne se lance pas

Vérifiez que le câble de synchronisation est branché sur votre périphérique et sur un port USB au dos de votre ordinateur de bureau.

### Vérifiez votre ordinateur de bureau :

#### Windows :


1. Vérifiez que l'icône HotSync® apparaît bien dans la barre d'icônes située dans le coin inférieur droit de l'écran.

#### icône HotSync



Si ce n'est pas le cas :

- a. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Programmes.
  - b. Sélectionnez palmOne, puis HotSync Manager.
2. Vérifiez le type de connexion :
    - a. Débranchez, puis rebranchez le câble de synchronisation.
    - b. Vérifiez qu'une coche apparaît en regard de Local USB. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Local USB.






#### Macintosh :

1. Vérifiez que HotSync Manager est activé :
  - a. Double-cliquez sur l'icône HotSync Manager dans le dossier Palm.
  - b. Dans l'onglet Contrôles HotSync, cliquez sur Activé.
2. Assurez-vous que la connexion USB fonctionne :
  - a. Débranchez, puis rebranchez le câble de synchronisation.
  - b. Redémarrez votre ordinateur.

## Vérifiez votre périphérique :

1. Appuyez sur le bouton Accueil (🏠) deux fois, puis appuyez sur HotSync (🔄) dans Applications.
2. Dans l'application HotSync, vérifiez que :
  - Locale apparaît en surbrillance. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur Locale.
  - Station/Câble apparaît. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la liste de sélection, puis sur Station/Câble.
3. Appuyez sur l'icône HotSync sur l'écran.





palmOne, Inc.  
400 N. McCarthy Blvd.  
Milpitas, CA 95035  
U.S.A

**Copyright**

© 2005 palmOne, Inc. Tous droits réservés.

palmOne, Palm Desktop, Hotsync et LifeDrive sont des marques ou des marques déposées dont palmOne, Inc. est propriétaire ou détient une licence exclusive. palmOne, Inc. utilise la marque de technologie sans fil Bluetooth sous licence expresse de Bluetooth SIG, Inc. ainsi que la marque de technologie sans fil Wi-Fi sous licence expresse de la Wi-Fi alliance. Tous les autres noms de marque et de produit sont ou peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs, et sont utilisés pour identifier des produits ou services de leurs propriétaires respectifs.

**Clause de non-responsabilité**

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte résultant de l'utilisation de ce guide.

palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de perte ou de plainte de tiers pouvant résulter de l'utilisation de ce logiciel. palmOne, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte faisant suite à un effacement des données dû à une défaillance technique, à l'usure de la batterie ou à des réparations.

Veillez à effectuer des copies de sauvegarde de l'intégralité des données importantes sur d'autres supports, afin qu'elles ne soient pas perdues.

**IMPORTANT**

Avant d'utiliser les logiciels fournis, lisez leur licence d'utilisation octroyée à l'utilisateur final, livrée avec le produit. L'utilisation de tout élément logiciel suppose que vous acceptez les conditions de ce contrat de licence.

**Téléchargements de logiciels disponibles**

Le logiciel Palm® Desktop est fourni sur un CD. Pour obtenir des mises à jour et les dernières versions du logiciel, visitez le site [www.palmOne.com/intl/support](http://www.palmOne.com/intl/support).

**Informations relatives à la réglementation**

Les informations relatives à la réglementation et à son respect figurent dans le *Guide d'utilisation* à l'adresse suivante : [www.palmone.com/lifedrive-manuel](http://www.palmone.com/lifedrive-manuel).

P/N : 406-10283-01



POWERED