

LifeDriveTM


Leia isto primeiro

palmOne


Comece aqui

Este manual vai ajudá-lo a:


- Carregar e configurar o dispositivo.
- Instalar o software Palm® Desktop e outros softwares para sincronização, movimentação de arquivos e outras tarefas.
- Sincronizar o dispositivo com o computador.




LifeDrive™ da palmOne




Cabo USB para sincronização



Capa




CD de instalação do software



Carregador de CA

1 Conectar e carregar

- a. Conecte o cabo de sincronização ao dispositivo e à porta USB na parte de trás do computador.
- b. Conecte o carregador de CA ao multiconector no cabo de sincronização e a uma tomada.
- c. Carregue por **três horas**. Certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado antes de passar à próxima etapa.



2 Configurar

- a. Deslize o botão de energia para a direita.
- b. Remova o stylus.
- c. Siga as instruções na tela para configurar o dispositivo.

Dica: Siga o Tutorial  para aprender mais sobre os excelentes recursos do dispositivo.



Problemas? Consulte a seção "Solução de problemas", mais adiante.

Importante! Você já usa um dispositivo palmOne™?

Atualizando? Antes de passar à etapa 3, leia isto:

O novo dispositivo usa uma estrutura de arquivos diferente daquela do seu computador de mão atual. Por isso, alguns aplicativos de outros fabricantes talvez não funcionem corretamente no novo dispositivo. Quando você sincronizar usando seu nome de usuário atual, todos os aplicativos de outros fabricantes que não funcionem corretamente no dispositivo não serão instalados. Todas as suas informações pessoais (PIM) — eventos de calendário, contatos, tarefas e memorandos — serão instaladas no dispositivo.

O que fazer com os aplicativos de outros fabricantes que não forem instalados?

Visite o site de cada aplicativo de outros fabricantes para saber as novidades sobre versões atualizadas que funcionem com o novo dispositivo. Instale somente os aplicativos cujos fornecedores declararem especificamente serem compatíveis com o dispositivo. Para obter mais informações sobre aplicativos de outros fabricantes e a nova estrutura de arquivos, visite o site www.palmOne.com/intl.

3 Instalar softwares


Para instalar o software Palm Desktop, o aplicativo Gerenciador LifeDrive e outros softwares importantes, insira o CD na unidade de CD do computador.

Windows

Siga as instruções de instalação exibidas na tela do computador.

Mac

Clique duas vezes no ícone CD e, em seguida, clique duas vezes em palmOneDesktop.pkg.




Dica: No processo de instalação em um computador com Windows, pode-se optar por sincronizar com o Outlook.

Você já usa um dispositivo palmOne?

Para alternar da sincronização com o software Palm Desktop para o Outlook, selecione **Altere seu método de sincronização** no final do processo de instalação.

Obtenha respostas, aprenda mais

Siga o tutorial




Descubra seu computador de mão **palmOne™**

- Organize-se! Divirta-se!**
Clique aqui para fazer o tutorial interativo!
- Onde obter ajuda.**
Lidas para fontes adicionais de informação.
- Adicione software a seu computador de mão.**
Peça mais para seu computador de mão.
Instale software adicional.
- Altere seu método de sincronização.**
Altere do Palm Desktop para o
Microsoft Outlook.
- Registre seu computador de mão.**

Sair

Aprenda a usar os recursos mais comuns do seu dispositivo. Insira o CD de instalação no computador e clique aqui para ver o **tutorial interativo**.

Obter mais informações



Palm Desktop

Arquivo Editar Exibir Ferramentas HotSync Ajuda

Ajuda do Palm Desktop F1

Ajuda do aplicativo Anotações

Ajuda do aplicativo Memo de voz

VersaMail On The Web...

Ajuda do Despesas

Ajuda de Mídia

LifeDrive(TM) Introdução

Suporte on-line

Sobre o Palm Desktop

Abra o software Palm Desktop no computador e clique em **Ajuda**.

Clique aqui para exibir o **manual**. Para obter mais detalhes, visite o site: www.palmone.com/lifedrive-manual_p.

Clique em **Suporte on-line** (www.palmone.com/intl/support) para obter as últimas atualizações de software e respostas para as perguntas frequentes.

Solução de problemas

Informações de suporte também estão disponíveis em www.palmOne.com/intl/support.

IMPORTANTE! Cuidados com o dispositivo

- Seja cuidadoso com o dispositivo sobretudo quando a luz do indicador âmbar estiver piscando. Isso significa que o disco rígido está processando informações e que você pode perder algumas ou todas as informações da unidade se sacudir o dispositivo ou deixá-lo cair.
- Não abra o dispositivo por nenhum motivo. Se tentar remover o disco rígido, perderá a garantia.
- Não deixe o dispositivo cair, não bata nele, não o sacuda e evite qualquer tipo de impacto forte que possa afetá-lo.

▶ **O computador de mão não liga ou não responde quando você toca nele**

1. Tente ligá-lo pressionando um dos botões de atalho no painel frontal.
2. Faça uma reinicialização a quente. Pressione o botão de reinicialização na parte inferior do dispositivo com a ponta do stylus.
3. Certifique-se de que o carregador de CA está bem conectado ao dispositivo ou ao cabo de sincronização e a uma tomada energizada. Carregue por mais três horas completas.

▶ **O instalador do Palm Desktop não é iniciado quando você coloca o CD na unidade**

Windows:

1. Clique no botão Iniciar e selecione Executar.
2. Clique em Procurar para localizar a unidade que contém o CD fornecido com o dispositivo.
3. Clique duas vezes em autorun.exe no CD.

Mac:

1. Clique duas vezes no ícone CD na área de trabalho do Mac.
2. Clique duas vezes em palmOneDesktop.pkg.

► Se a sincronização não começar

Certifique-se de que o cabo de sincronização está conectado ao dispositivo e a uma porta USB na parte de trás do computador de mesa.


Verifique o computador:

Windows:


1. Certifique-se de que o ícone de HotSync® aparece no grupo de ícones na parte inferior direita da tela.

Ícone de HotSync

Se não aparecer:





- a. Clique no botão Iniciar e selecione Programas.
 - b. Selecione palmOne e Gerenciador de HotSync.
2. Verifique o tipo de conexão:
 - a. Desconecte e reconecte o cabo de sincronização.
 - b. Certifique-se de que a opção USB local está marcada. Caso contrário, clique em USB local.





Mac:

1. Certifique-se de que o Gerenciador de HotSync está ativado:
 - a. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync na pasta Palm.
 - b. Na guia Controles de HotSync, clique em Ativado.
2. Certifique-se de que a conexão USB está funcionando:
 - a. Desconecte e reconecte o cabo de sincronização.
 - b. Reinicie o computador.

Verifique o dispositivo:

1. Pressione duas vezes o botão Tela inicial  e toque em HotSync  em Aplicativos.
2. No aplicativo HotSync, certifique-se do seguinte:
 - A opção Local está realçada. Se não estiver, toque em Local.
 - Base/cabo aparece. Se não aparecer, toque na lista de seleção e depois toque em Base/cabo.
3. Toque no ícone de HotSync na tela.





palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035
U.S.A

Copyright

© 2005 palmOne, Inc. Todos os direitos reservados.

palmOne, Palm Desktop, HotSync e LifeDrive são algumas das marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade da palmOne, Inc. ou para ela licenciadas. A palmOne, Inc. usa a marca comercial da tecnologia sem fio Bluetooth sob licença expressa da Bluetooth SIG, Inc, e usa a marca comercial da tecnologia sem fio Wi-Fi sob licença expressa da associação Wi-Fi. Todos os outros nomes de marcas e produtos são ou podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários e são usados para identificar seus produtos ou serviços.

Isenção e limitação de responsabilidade

A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software. A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela exclusão de dados em decorrência de defeitos, bateria esgotada ou reparos. Faça cópias backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

IMPORTANTE

Leia o Contrato de Licença de Software do Usuário Final fornecido com este produto antes de usar os softwares que o acompanham. O uso de qualquer parte do software indica a aceitação dos termos do Contrato de Licença de Software do Usuário Final.

Download do software disponível

O software Palm® Desktop está disponível em CD. Visite o site www.palmOne.com/intl/support para obter atualizações e novas versões do software.

Informações sobre conformidade para o governo

Informações sobre normas e conformidade relativas ao produto podem ser encontradas no *Guia do Usuário* em www.palmone.com/lifedrive-manual_p.

P/N: 406-10283-04



POWERED