

TUNGSTEN™ | *E2*



**Leia isto
primeiro**

palmOne™

Comece aqui


Este manual vai ajudá-lo a:

- Carregar e configurar o computador de mão.
- Instalar o software Palm® Desktop e outros softwares.
- Sincronizar o computador de mão com o de mesa.

Importante! Você já usa um computador de mão palmOne™?


Antes de ir para a etapa 1, sincronize seu computador de mão atual com seu computador de mesa para que as informações fiquem atualizadas.

Para obter mais informações sobre atualização, visite o site www.palmOne.com/intl/support.



Stylus


Computador de mão
Tungsten™ E2
da palmOne




Cabo USB para
sincronização



CD de instalação do
software




Tampa protetora



Carregador de CA


1 Conectar e carregar

- a. Conecte o cabo de sincronização ao seu computador de mão e à porta USB **na parte de trás** do computador de mesa.
- b. Conecte o carregador CA a uma tomada e ao computador de mão.
- c. Carregue por **três horas**. Verifique se o computador de mão está totalmente carregado antes de ir para a próxima etapa.



2 Configurar

- a. Pressione o botão de energia.
- b. Remova o stylus.
- c. Siga as instruções na tela para configurar seu computador de mão.

Dica: Siga o Tutorial  para aprender mais sobre os excelentes recursos do seu computador de mão Tungsten E2.



Problemas? Consulte a seção "Solução de problemas", mais adiante neste manual.

3 Instalar softwares


Para instalar o software Palm Desktop e outros softwares importantes, insira o CD na unidade correspondente do seu computador de mesa.

Windows:

Siga as instruções de instalação exibidas na tela do computador.

Mac:

Clique duas vezes no ícone do CD e, em seguida, clique duas vezes em palmOneDesktop.pkg.




Você já usa um computador de mão palmOne?

Deseja sincronizar com o Microsoft Outlook?
Selecione "Altere seu método de sincronização" no final do processo de instalação no CD.

Problemas? Consulte a seção "Solução de problemas", mais adiante neste manual.


Obtenha respostas, aprenda mais

Siga o tutorial



Aprenda a usar os recursos mais comuns do seu computador de mão. Insira o CD de instalação no computador e clique aqui para ver o **tutorial interativo**.

Localize o seu manual



Abra o software Palm Desktop no computador de mesa e clique em **Ajuda**.

Clique aqui para exibir o **manual**. Para obter informações detalhadas, visite o site: http://www.palmone.com/tungstene2-manual_p.

Clique em **Suporte on-line** para obter as últimas atualizações do software e respostas para as perguntas frequentes.

Procure estes recursos incríveis

No computador de mesa



Software Palm Desktop. Insira informações no software Palm Desktop e elas serão mostradas no seu computador de mão na próxima vez em que você fizer uma sincronização.



palmOne Quick Install (Windows somente). Instale vários aplicativos, fotos, vídeos etc. no computador de mão na próxima vez em que fizer uma sincronização.

No computador de mão



Documents. Instale este aplicativo usando o CD. Sincronize os arquivos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint entre seu computador de mão e o de mesa. Crie, exiba e edite esses arquivos no computador de mão.



Música. Ouça suas músicas favoritas armazenadas no cartão de expansão (vendido separadamente) (Instalado do CD).



Mídia. Exiba e organize fotos e vídeos.



Tecnologia sem fio Bluetooth®. Configure comunicações sem fio para fazer a sincronização com seu computador de mesa. Navegue na Web e envie e-mails e mensagens curtas (são necessários: telefone habilitado para Bluetooth, serviço de dados e provedor de acesso à Internet; vendidos separadamente).

Solução de problemas

- ▶ **Também há informações de suporte disponíveis no site www.palmOne.com/intl/support**
- ▶ **Seu computador de mão não liga ou não responde quando você toca nele**
 1. Tente ligá-lo pressionando um dos botões de atalho no painel frontal.
 2. Faça uma reinicialização a quente. Use o stylus para pressionar cuidadosamente o botão de reinicialização no orifício localizado na parte de trás do computador de mão.
 3. Certifique-se de que o carregador CA está perfeitamente conectado ao computador de mão e a uma tomada *energizada*. Carregue por mais três horas completas.
- ▶ **O instalador do Palm Desktop não é iniciado quando você coloca o CD na unidade**

Windows:

1. Clique no botão Iniciar e selecione Executar.
2. Clique em Procurar para localizar a unidade que contém o CD fornecido com o seu computador de mão Tungsten E2.
3. Clique duas vezes em autorun.exe no CD.

Mac:

1. Clique duas vezes no ícone de CD na área de trabalho do Mac.
2. Clique duas vezes em palmOneDesktop.pkg.

▶ Se a sincronização não começar

Certifique-se de que o cabo de sincronização está conectado ao seu computador de mão e a uma porta USB **na parte de trás** do computador de mesa.

Verifique o computador:

Windows:

1. Certifique-se de que o ícone de HotSync® aparece no grupo de ícones na parte inferior direita da tela.

Ícone de HotSync



Se não aparecer:

- a. Clique no botão Iniciar e selecione Programas.
 - b. Selecione palmOne e Gerenciador de HotSync.
2. Verifique o tipo de conexão:
 - a. Desconecte e reconecte o cabo de sincronização.
 - b. Certifique-se de que a opção USB local está marcada. Caso contrário, clique em USB Local.




Mac:

1. Certifique-se de que o Gerenciador de HotSync está ativado:
 - a. Clique duas vezes no ícone Gerenciador de HotSync na pasta Palm.
 - b. Na guia Controles de HotSync, clique em Ativado.
2. Certifique-se de que a conexão USB está funcionando:
 - a. Desconecte e reconecte o cabo de sincronização.
 - b. Reinicie o computador.


Verifique seu computador de mão:

1. Toque no botão Tela inicial (🏠) duas vezes e toque em HotSync (🔄) em Aplicativos.
2. No aplicativo HotSync, certifique-se do seguinte:
 - A opção Local está realçada. Se não estiver, toque em Local.
 - A mensagem Base/cabo aparece. Se não aparecer, toque na lista de seleção e depois toque em Base/cabo.
3. Toque no ícone de HotSync na tela.



Você já usa um computador de mão palmOne?


Você instalou aplicativos de outros fabricantes no seu computador de mão palmOne anterior? Será preciso atualizá-los se não forem compatíveis com seu novo computador de mão. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer no novo computador de mão após a sincronização, remova esses aplicativos e entre em contato com o fornecedor para obter versões atualizadas: o computador de mão congela ou é reinicializado quando você abre um aplicativo; desempenho lento; exibição de tela incomum; dificuldades ao usar recursos do computador de mão ou qualidade de som instável.



Contatos
Pressione para ligar o computador de mão e abrir o aplicativo Contatos.

Navegador de 5 direções

Botão de sincronização



palmOne, Inc.
400 N. McCarthy Blvd.
Milpitas, CA 95035, U.S.A

Copyright

© 2004 palmOne, Inc. Todos os direitos reservados.

palmOne, Tungsten, "T" (estilizado), Palm Powered e HotSync são algumas das marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de propriedade da palmOne, Inc. ou a ela licenciadas. A palmOne, Inc. usa a marca comercial da tecnologia sem fio Bluetooth sob licença expressa da Bluetooth SIG, Inc. Todos os demais nomes de marcas e produtos são ou podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos e são usados para identificar seus produtos ou serviços.

Isenção e limitação de responsabilidade

A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas resultantes do uso deste manual.

A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou reivindicações de terceiros resultantes do uso deste software. A palmOne, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas causados pela exclusão de dados em decorrência de defeitos, bateria esgotada ou reparos. Faça cópias backup de todos os dados importantes em outra mídia para proteger-se contra perda de dados.

IMPORTANTE

Leia o Contrato de Licença de Software do Usuário Final fornecido com este produto antes de usar os softwares que o acompanham. O uso de qualquer parte do software indica a aceitação dos termos do Contrato de Licença de Software do Usuário Final.

Download do software disponível

O software Palm® Desktop está disponível em CD. Consulte o site www.palmOne.com/intl/support para obter atualizações e novas versões do software.

Informações sobre conformidade para o governo

Informações sobre as normas e conformidade do produto podem ser encontradas no *Guia do Usuário* no site http://www.palmone.com/tungstene2-manual_p



PN: 406-10294-04

POWERED